



# NÁVOD NA ÚDRŽBU VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROLETY



## CZ

### **Skvrny na tkanině**

Skvrny na tkanině lze odstranit vlhkým hadříkem bez čistících prostředků nebo rozpouštědel.

### **Prach na tkanině**

Prach na tkanině lze odstranit prachovkou.

Postupně podle níže uvedených pokynů:

1. Úplně otevřete roletu.
2. Poté sluneční clonu stáhněte a přidrže ji na místě tak, aby všechny lamely volně visely.
3. Vytáhněte síťovou zástrčku stínícího systému ze zásuvky tak, aby se přerušilo síťové napětí.
4. Poté opatrně projedte prachovkou na peří přes každou prověšenou lamelu a oprašte horní část tkaniny.
5. Zapojte síťovou zástrčku zpět do zásuvky.
6. Poté sluneční clonu zcela roztáhněte, aby byla stínící tkanina opět napnutá.
7. Sluneční clonu zcela stáhněte, aby byla sluneční clona správně složená.

### **Čištění hliníkových dílů**

Skvrny na hliníkových dílech lze odstranit vlhkým hadříkem bez čistících prostředků nebo rozpouštědel.

Dbejte na to, aby na stínících lištách nic nezůstalo, aby v dosahu pohybu pohyblivých částí nebyly žádné překážky.